


دفترچه راهنما

Instruction Manual



belitan.khadamat

سشوار

Model:BT-5636

Hair dryer

www.belitanco.ir
۰۲۱-۵۷۵۱۳



belitan.khadamat
@belitankhadamat



قبل از استفاده این کاتالوگ را به دقت مطالعه کنید.
و برای استفاده‌های بعدی از آن به دقت مراقبت کنید.



Hair dryer

سشوار

توان : 2000-2300 وات

ولتاژ : 220-240 ولت

اطلاعات فنی :

فرکانس : 50 هرتز

مدل : BT-5636

لطفا پیش از استفاده از دستگاه تمام مطالب دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
از این دفترچه راهنما برای مراجعات بعدی نگه داری فرمایید.

⚠ نکات مهم ایمنی:

- ۱- پیش از استفاده تمام دفترچه راهنما را مطالعه نمایید ، توجه به نکات ایمنی باعث می شود خطر آتش سوزی ، برق گرفتگی ، صدمه و آسیب دیدگی کاهش یابد.
- ۲- این دستگاه برای استفاده افرادی شامل بچه ها ، افرادی با ناتوانایی های جسمی ، حسی یا ذهنی ، افراد بی تجربه و ناآگاه طراحی نشده است مگر آنکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- ۳- توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۴- اگر کابل برق صدمه ببیند ، برای جلوگیری از خطر باید توسط خدمات شرکت بلیتان و یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- ۵- **هشدار:** از این وسیله نزدیک آب استفاده نشود.
- ۶- **هشدار:** از این وسیله نزدیک وان ، حمام ، دوش ، دستشویی یا سایر ظروف محتوی آب استفاده نشود.



- ۶- از دستگاه در حمام استفاده نکنید. در صورت استفاده از وسیله در حمام به دلیل نزدیکی به آب حتی هنگام خاموش بودن وسیله خطرناک است پس از استفاده دوشاخه آن را از پریز خارج کنید.
- ۷- برای حفاظت بیشتر نصب یک وسیله جریان پسماند (RCD) با جریان عملکرد پسماند اسمی کمتر یا مساوی با ۳۰ ma در مسیر جریان الکتریکی مورد استفاده در حمام توصیه می شود. برای آگاهی بیشتر از شخص نصاب وسیله خود سوال کنید.
- ۸- هرگز دستگاه را به هیچ دلیلی در آب یا سایر مایعات فرو نبرید.
- ۹- این دستگاه به گونه ای طراحی نشده است که با سیستم ریموت کنترل جداگانه یا تایمر خارجی استفاده شود.
- ۱۰- این محصول نباید توسط دستگاه های سوئیچ خارجی تغذیه شود ، نباید به مداری که در فواصل زمانی معین قطع و وصل می شود ، وصل شود.
- ۱۱- این دستگاه نباید به پریز هایی که برق ناپایدار دارند ، وصل شود.



معرفی قطعات :

۱- دیسپانسر	۷- کلید باد سرد
۲- متمرکز کننده	۸- کلید کنترل درجه حرارت
۳- خروجی هوا	۹- کلید کنترل قدرت
۴- بدنه	۱۰- قلاب آویختن
۵- درپوش محافظ	۱۱- سیم برق

۶- ورودی هوا

این محصول تنها برای استفاده خانگی و مصارف زیر طراحی شده است :

- مشتریان هتل ، متل و سایر محیط های مسکونی
- محیط های منازل
- محل های استراحت و صرف صبحانه

۳۰- در طول کارکرد بدنه دستگاه بسیار داغ خواهد شد. (لطفا احتیاط کنید)

۳۱- استفاده از تجهیزات غیر استاندارد توصیه نمی شود، زیرا ممکن است باعث صدمه و آسیب به دستگاه شود.

۳۲- برای خارج کردن دوشاخه از پریز همیشه دوشاخه را بکشید، هیچگاه سیم برق را نکشید بلکه آنرا نگه داشته و دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید.



۳۳- هیچگاه از سه راهی برق، برای بلندتر کردن سیم برق دستگاه استفاده نکنید.



۳۴- هیچگاه دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید.

۳۵- وقتی به دستگاه، سیم برق یا دوشاخه دست می زنید اطمینان حاصل نمایید که دستهایتان خشک باشند. سیم برق نباید هرگز خیس شده یا در محیط مرطوب و داغ قرار بگیرد.

۳۶- از دستگاه استفاده نمیکنید دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید و بگذارید دستگاه خنک شود.

۳۷- در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از سیم و دوشاخه هرگز از دستگاه استفاده نکرده و فوراً با یکی از نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش بلیتان تماس گرفته و یا دستگاه را به این مراکز ارجاع دهید تا برای تعمیر، آزمایش، تنظیمات الکتریکی و مکانیکی اقدام شود.

۱۲- لطفاً از این دستگاه برای هیچ هدفی غیر از موهای خشک استفاده نکنید.

۱۳- هرگز در مکان هایی که روان کننده، شوینده، پولیش یا خوشبو کننده در هوا موجود هست، از دستگاه استفاده نکنید.

۱۴- از ولتاژ برق ثبت شده روی دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۱۵- اگر شما دستگاه را به شخصی در خارج از کشور هدیه می دهید، باید ولتاژ برق آن کشور با دستگاه مطابقت داشته باشد.

۱۶- باید کنترل و نظارت داشت تا کودکان با این دستگاه بازی نکنند.

۱۷- سشوار را در محلی که ممکن است داخل سینک ظرفشویی یا وان بی افتد، قرار ندهید.

۱۸- اگر سشوار داخل آب افتاد بلافاصله دوشاخه را از پریز برق خارج کنید، هرگز دست های خود را در آب فرو نکنید.

۱۹- هرگز هیچ وسیله ای را داخل مسیر خروج هوا فرو نبرید.

۲۰- هرگز مسیر جریان ورودی هوا دستگاه را مسدود نکنید یا آنرا روی سطوحی مانند تخت خواب یا مبل یا جایی که ممکن است جریان هوا مسدود شود، قرار ندهید.

۲۱- هیچگاه سشوار را بطرف چشم ها و یا نقاط دیگر حساس بدن نگه ندارید.

۲۲- در صورت گره خوردن سیم برق قبل از استفاده حتماً سیم را به حالت طبیعی برگردانید.

۲۳- هرگز سیم برق را به بدنه سشوار نیچسبید، اینکار باعث شکستگی در بدنه و پارگی در سیم برق می شود.

۲۴- هرگز در حالت خوابیده از دستگاه استفاده نکنید.

۲۵- زمانی که دستگاه در حال کار است دستگاه را روی سطحی قرار ندهید.

۲۶- زمانی که از دستگاه استفاده می کنید، موهائیتان را از مسیر ورودی هوا دور نگه دارید.

۲۷- در صورت استفاده نکردن از دستگاه (حتی برای مدتی کوتاه) دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.

۲۸- از دستگاه فقط برای مصارف خانگی و مطابق با طرز کار این دفترچه راهنما استفاده کنید. هرگز این دستگاه را خارج از خانه استفاده نکنید.

۲۹- به منظور پیشگیری از برق گرفتگی، به هیچ عنوان سیم برق، دوشاخه یا دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نکنید.

نظافت و نگهداری:

- ۱- کلید کنترل قدرت را در وضعیت (۰) قرار دهید و سیم برق را از پریز خارج کنید سپس اجازه دهید دستگاه خنک شود.
- ۲- بدنه ششوار را با یک دستمال نرم تمیز کنید. (هرگز بدنه ششوار و سیم برق را در آب یا سایر مایعات فرو نبرید)
- ۳- بعد از هر بار استفاده درپوش محافظ را جدا کرده و تمیز کنید، برای انجام این کار درپوش محافظ را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود، پس از تمیز کردن آنرا در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده و بر روی بدنه نصب کنید.
- ۴- دستگاه را داخل جعبه یا در محلی خشک دور از دسترس اطفال قرار دهید. (زمانی که ششوار گرم است آنرا داخل جعبه قرار ندهید)

نکته:

- نگهداری از این دستگاه بسیار آسان است، روغن کاری برای این دستگاه لازم نیست.
- دستگاه را دور از گرد و غبار و اسپری مو نگه دارید.
- سیم برق را هرگز به دور بدنه نپیچید.

ویژگی ها:

- ۱- تنظیمات حرارت و سرعت: دو درجه حرارت و دو سرعت باد برای کنترل دقیق حالت مو
- ۲- جنس بدنه: ABS مقاوم و ضد خش
- ۳- سری ها: شامل دیسپانسر و متمرکزکننده برای حالت دهی آسان و حرفه ای
- ۴- وزن سبک: ۵۴۰ گرم، مناسب استفاده طولانی بدون خستگی
- ۵- طول کابل: ۲ متر برای آزادی عمل بیشتر
- ۶- باد سرد (Cold Air): قابلیت ثابت کردن حالت مو پس از خشک کردن
- ۷- سیستم ایمنی حرارت زیاد: قطع خودکار دستگاه در صورت افزایش دما، با امکان وصل مجدد پس از ۱۰ دقیقه برای ایمنی کاربر
- ۸- قلاب آویختن: جهت نگهداری آسان و مرتب
- ۹- تحت پوشش گارانتی ۲۴ ماهه شرکت بلیتان

- ۳۸- اگر شما نمی خواهید از دستگاه برای مدت طولانی استفاده کنید، دستگاه را دور از دسترس اطفال در جای مناسب نگهداری کنید.
- ۳۹- این محصول برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده و برای استفاده تجاری طراحی نشده است، در صورت استفاده تجاری گارانتی دستگاه باطل می شود.
- ۴۰- تمیز کردن و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود.
- ۴۱- هرگز اقدام به انجام اصلاحات فنی از قبیل تغییر در سیستم الکتریکی، قطعات یدکی یا پارامترهای فنی دستگاه نکنید.
- ۴۲- هیچگاه دستگاه را در مجاورت منابع گرمایشی مثل: رادیاتورها، هیترها، آتش، دستگاه های مکش هوا و نظیر آنها قرار ندهید.
- ۴۳- هیچ نوع تعمیر و خدماتی نباید، خارج از مراکز خدمات پس از فروش شرکت بلیتان انجام شود. در غیر اینصورت دستگاه شما از حالت گارانتی خارج شده و شرکت بلیتان هیچگونه مسئولیتی در قبال خرابی دستگاه ندارد.
- ۴۴- اجازه ندهید سیم دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آویخته باشد، اطمینان حاصل نمایید که سیم دستگاه با قسمت های داغ تماس حاصل نداشته باشد.
- ۴۵- سیم برق را روی لبه های تیز نکشید، اجازه ندهید سیم برق خم شده و آسیب ببیند.
- ۴۶- هنگام استفاده از دستگاه آنرا نپوشانید در این صورت خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ۴۷- تولید کننده یا فروشنده مسئول هیچ یک از خسارات احتمالی وارد شده به واسطه استفاده نامناسب از دستگاه نمیباشد.
- ۴۸- هرگز از مایع ظرفشویی یا آب برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- ۴۹- اگر به ششوار ضربه ای وارد شد هرگز از آن استفاده نکنید و دستگاه را به یکی از مراکز خدمات پس از فروش بلیتان ارجاع دهید.

هشدار:

- اگر سشوار بد کار می کند ، هرگز خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید .
- این دستگاه قسمت های قابل تعمیر توسط کاربر را ندارد.

نحوه استفاده از سشوار :

- ۱-دستگاه را از بسته بندی خارج کنید .
- ۲-دقت کنید که محتویات داخل کارتن با دفترچه راهنما مطابقت داشته باشد.
- ۳-سیم برق را به پریز برق وصل نمایید. (اطمینان حاصل نمایید که کلید کنترل قدرت در وضعیت ۰ باشد)
- ۴-قبل از استفاده از سشوار ابتدا موها را با حوله خشک کنید.
- ۵-متمركز کننده و یا دیسپانسر مورد نیاز را نصب نمایید.
- متمركز کننده : برای حالت دادن ، دسته بندی و خشک کردن استفاده می شود.
- دیسپانسر: یا دیفیوزر این وسیله فشار هوا را روی بخش زیادی از مو پخش کرده و فر کردن مو را راحت تر می کند، همچنین برای خشک کردن موهای فر، بهترین گزینه است چون حالت طبیعی موها را حفظ کرده و از وز شدن آنها جلوگیری می کند.
- هنگام استفاده از دیسپانسر از حرارت متوسط سشوار استفاده کنید ، و از بالا به پایین سشوار بکشید تا موهای فر، حالت طبیعی خود را حفظ کنند. این کار وقت زیادی از شما نمی گیرد و باعث حجیم شدن موهایتان می شود
- ۶-کلید کنترل قدرت را در وضعیت دلخواه قرار دهید. (از قدرت زیاد برای خشک کردن از قدرت کم برای حالت دادن استفاده کنید)
- ۷-کلید کنترل درجه حرارت را در وضعیت دلخواه قرار دهید.
- موج یک : جریان باد سرد
- موج دو : جریان باد گرم
- موج سه : جریان باد داغ
- ۸-از کلید باد سرد ، برای ثابت کردن حالت مو استفاده کنید.
- در صورت استفاده از این ویژگی ، انعطاف پذیری موها بیشتر شده و راحت تر حالت خواهند گرفت.
- اگر هنگام سشوار کشیدن ، کلید باد سرد را فشار دهید ماندگاری فرم موها طولانی تر خواهد بود.

نکته:

- این دستگاه مجهز به یک ترموستات می باشد که در صورت بالا رفتن درجه حرارت بصورت خودکار خاموش می شود ، در اینصورت کلید کنترل قدرت را در وضعیت (۰) قرار دهید و دو شاخه را از پریز خارج کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.
- برای پیشگیری از آسیب به دستگاه الزامی می باشد سشوار را بیش از ۱۰ دقیقه بطور متوالی استفاده نکنید.
- موها را چند دقیقه ای لای حوله پیچیده تا رطوبت آن گرفته شود. هر چه مو هنگام خشک کردن با سشوار نم بیشتری داشته باشد، احتمال صدمه دیدن آن بیشتر است به همین دلیل قبل از کار با سشوار، مو را تا جای ممکن خشک کنید.
- هرگز روی موی نمدار سشوار با باد داغ نگیرید زیرا باعث صدمه دیدن مو میشود.
- یکی از اشتباه هایی که بسیاری از آرایشگران مرتکب آن میشوند، نزدیک بردن بیش از حد سشوار و چسباندن آن به مو برای حالت دادن بیشتر به آن است.
- سشوار باید ۱۲ تا ۳۰ سانتی متر از مو فاصله داشته باشد و هر دسته مو بیش از چند ثانیه در معرض باد گرم قرار نگیرد و مرتب جای سشوار عوض شود.
- اگر مرتب از سشوار استفاده می کنید ماسک مو را فراموش نکنید.
- برای پیشگیری از آسیب موهای آسیب دیده تقویت آنها لازم است.
- هر از گاهی نیز نوک موها را کوتاه کنید تا زیباتر به نظر برسند.
- هرگز پشت سشوار و پروانه خنک کننده را به سمت مو نگیرید. با این کار ممکن است موها وارد پروانه سشوار شود و نه تنها به دستگاه آسیب برسد و باعث سوختن موتور شود بلکه موها هم کنده شوند.

⚠ تمامی حقوق مادی و معنوی این دفترچه متعلق به شرکت ارجمند ره آورد پویا می باشد. هرگونه کپی برداری، بازنشر یا استفاده بدون مجوز کتبی از شرکت، ممنوع بوده و مطابق قوانین جاری کشور پیگرد قانونی خواهد داشت.

توجه:
لوازم برقی خانگی کهنه و قدیمی نباید در سطل زباله معمولی شهرداری عرضه شوند. دستگاه های قدیمی باید بطور جداگانه جمع آوری شوند، بخاطر حفظ چرخه محیط زیست و کاهش صدمات فردی و صدمات به محیط زیست. علامت ضربدر روی سطل زباله نماد یادآوری به شما می باشد. مصرف کننده ها باید به غرفه های بازیافت محلی مراجعه کنند تا اطلاعاتی درباره عرضه صحیح دستگاه های قدیمی بدست آورند.



اخطار

این وسیله توسط افراد و کودکان با ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی، افراد بی تجربه و ناآگاه استفاده نشود. مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.



خط ویژه خدمات: ۵۷۵۱۳ (۰۲۱)

برای ثبت و یا استعلام کارت گارانتی لطفا شماره سریال کالا را به شماره ۲۰۰۰۴۸۶۷ پیامک کنید. برای دریافت شماره خدمات پس از فروش شهر خود، کد شهر مورد نظر را به شماره ۲۰۰۰۴۸۶۷ پیامک کنید برای مثال کد شهر تهران (۰۲۱) می باشد.

www.belitanco.ir